

DOORSNEDE SCHUIMBLUSSER DRUKPATROON

made
in
Germany

Gebbruikswijze

Veiligheidspin uittrekken.
Afdrukknop indrukken zodanig
het inslagmechanisme een
percussie geeft in het
drukpatroon, de co² die vrij
komt gaat via de blaasbuis de
additief koker activeren met de
vloeistof van de container, van
zodra het bluspistool wordt
ingedrukt gaat het blusmiddel
via de stijgbuis naar de slang.
Het loslaten van het
bluspistool stopt het blussen.

